INC

FSA03501-R.3613.A

社外秘

作成承認印	配布許可印
ニコン 映像カンパニー CS推進部 GM	サービス 計画課 M

SB-800

FSA03501

PARTS LIST

修 理 部 品 表

Nikon | NIKON CORPORATION
Tokyo, Japan

Copyrigh © 2003 by Nikon Corporation.
All Rights Reserved.
無断転載を禁ず!!

Printed in Japan DEC 2003



SS040-13 (1)
SS804-29 (5)
SS802-50 (5)
SS040-14 (5)
SS164-95x2 (5)
SS178-45x2 (5)
SS164-96 (5)
SS060-15 (5)
SS043-41 (5)
SS178-46 (5)
SS095-32 (1)
SG052-35x4 (10)
SS043-42 (5)
SG022-81x2 (10)
SS043-22 (5)
SS413-71 (5)
SG022-84x2 (5)
SS112-99 (5)
SS164-82 (5)
SS164-35 (5)
SS178-42 (5)
SS013-55 (5)
SS413-72-1 (5)
SS413-82 (5)
SS706-61 (5) CN-5
SS802-59 (5)
SC021-77 (5)
SS802-65 (5)
SG901-75 (5)
SS505-94 (1)
SS095-53 (1)
SS013-56 (5)
SG001-42x8 (10)
SS095-52 (1)
SS184-01x2 (5)
SS043-23 (5)
SS058-59 (5)
SS045-61 (5)
SG022-83 (10)
SG052-61 (10)
SS413-73-1 (5)
SS164-35 (5)
SS178-42 (5)
SS164-81 (5)
SS221-83 (5)
SS045-62 (5)
SS112-98 (5)
SG024-37x4 (10)
SS164-35 (5)
SS178-42 (5)
SS802-51x3 (5)
SS095-33-1 (1)
SG052-35x4 (10)
SS178-46 (5)
SS804-30 (5)

Fig 1




Fig 2

Change page(差し替え)△x1

Jan. 26, 2006



SS518-14 (5)
SS706-68 (5)
SS226-10 (5)
SG022-84 (10)
SS512-23 (5)
SS706-66 (5) CN-12
SS991-60 (1)
SS020-20 (5)
SS512-34S (5)
SS413-81 (5)
SS706-63 (5) CN-7
SG022-81 (10)
SS413-80 (5)
SS178-50 (5)
SS534-90 (1)
SG012-88x3 (10)
SG040-23 (5)
SS043-40 (5)
SS171-29 (5)
SG040-22 (5)
SG060-66 (5)
SS171-28 (5)
CN-8
SS060-29 (5)
CN-16
SS706-69 (5)
SS029-07 (5)
SG022-84 (10)
SS171-30 (5)
SS706-67 (5) CN-14
SG052-61x2 (10)
SS028-09 (5)

Fig 3

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
＊SC013-35	(FSA02501-218)	トランジスタ	TRANSISTOR	1	－	SS307-43	○△	5	
＊SC014-06	(SC014-06)	温度ヒューズ	TEMP. FUSE	1	2		○	5	
＊SC014-11	(FSA02901-567)	温度ヒューズ(CUT1)	TEMP.FUSE (CUT1)	1	－	SS307-43	○△	5	
＊SC019-37	(SC019-37)	ヒューズ抵抗	RESISTOR	1	－	SS307-43	○△	5	
SC021-77	(SC021-77)	インダクター	INDUCTOR	1	1		○	5	
＊SG001-42	(FSA02901-311)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	8	1,2		○	10	
＊SG011-01	(FSA02901-312)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	2	2		○	10	
＊SG012-88	(SG012-88)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	3	3		○	10	
＊SG022-81	(FSA02501-185)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	10	1,2,3		○	10	
＊SG022-83	(FSA02901-306)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	4	1,2		○	10	
＊SG022-84	(FSA02901-304)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	10	1,2,3		○	10	
＊SG023-37	(SG023-37)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	4	2		○	10	
＊SG024-37	(FSA02501-187)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	4	1		○	10	
＊SG025-20	(SG025-20)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	4	2		○	10	
＊SG040-22	(FSA02501-170)	シンクロナット	SYNCHRO NUT	1	3		○	5	
＊SG040-23	(FSA02501-172)	増灯ナット	NUT	1	3		○	5	
＊SG052-34	(FSA02901-307)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	2	2		○	10	

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
＊SG052-35	(FSA02901-302)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	8	1		○	10	
＊SG052-61	(SG052-61)	ＳＣＲＥＷ	SCREW	13	1, 2, 3		○	10	
＊SG060-66	(1K610-476)	ラグ板	LUG PLATE	1	3		○	5	
＊SG901-44	(FSA03401-197)	導電テープ	TAPE	1	2		○	5	
＊SG901-49	(FSA02901-179)	両面テープ（Ｂ）	DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE B	1	2		○	5	
＊SG901-50	(SG901-50)	両面テープ（Ｅ）	DOUBLE SIDED TAPE	1	2		○	5	
SG901-75	(SG901-75)	両面テープ	ADHESIVE TAPE	1	1		○	5	
SG901-76	(SG901-76)	両面テープ（Ａ）	DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE A	1	2		○	5	
＊SS013-55	(FSA02901-P)	上下ﾊﾞｳﾝｽ軸部組	U/D BOUNCE SHAFT UNIT	1	1		○	5	
＊SS013-56	(FSA02901-132)	バウンス軸Ｂ	BOUNCE SHAFT B	1	1		○	5	
＊SS014-17	(SS014-17)	反射傘	REFLECTOR	1	2		○	5	
＊SS020-20	(FSA02901-163)	センサー台	SENSOR BASE	1	3		○	5	
＊SS024-80	(FSA02901-143)	Xeブッシュ	XENON BUSH	2	2		○	5	
＊SS024-86	(FSA02901-197)	スミチューブ	TUBE	2	2		○	5	
＊SS025-64	(SS025-64)	ＥＬ	ELECTRICAL LUMINANCE PLATE	1	2		○	5	
SS027-69	(SS027-69)	電地室（Ａ）	BATTERY CHAMBER MOLD A	1	2		○	1	
SS027-70	(SS027-70)	電地室（Ｂ）	BATTERY CHAMBER MOLD B	1	2		○	1	

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
＊SS028-09	(SS028-09)	電源コネクター	POWER SUPPLY CONNECTOR	1	3		○	5	
＊SS029-07	(FSA02901-128)	電源キャップ	POWER SOURCE CAP	1	3		○	5	
SS037-83	(SS037-83)	電池蓋部組	BATTERY LID UNIT	1	2		○	5	
＊SS040-13	(SS040-13)	ワイパネカバー	WIDE PANEL COVER	1	1		○	1	
＊SS040-14	(SS040-14)	ワイパネホルダー	WIDE PANEL HOLDER	1	1		○	5	
＊SS040-15	(SS040-15)	ファイバー	FIBER CABLE	1	2		○	5	
＊SS040-16	(SS040-16)	駆動モールド	DRIVING MOLD	1	2		○	5	
＊SS043-22	(SS043-22)	検出ＳＷ	DETECTION SWITCH	2	1,2		○	5	
＊SS043-23	(SS043-23)	モデリングＳＷ	MODELING ILLUMINATOR BUTTON	1	1		○	5	
SS043-38	(SS043-38)	ＬＣＤクッション	LCD CUSHION	2	2		○	5	
SS043-39	(SS043-39)	導光ゴム	RUBBER	1	2		○	5	
SS043-40	(SS043-40)	ターミナルキャップ	TERMINAL CAP	1	3		○	5	
SS043-41	(SS043-41)	サイドゴム（Ａ）	SIDE RUBBER A	1	1		○	5	
SS043-42	(SS043-42)	サイドゴム（Ｂ）	SIDE RUBBER B	1	1		○	5	
＊SS045-61	(FSA02901-186)	左右ロックレバー	L/R LOCK LEVER	1	1		○	5	
＊SS045-62	(FSA02901-Q)	左右ロックモールド部組	L/R LOCK MOLD UNIT	1	1		○	5	
＊SS045-70	(SS045-70)	Ｘｅホルダー	Xe HOLDER	1	2		○	5	

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
＊SS058-59	(FSA02901-185)	左右ロックツマミ	L/R LOCK KNOB	1	1		○	5	
＊SS058-68	(SS058-68)	ＳＷツマミ（ＯＮ）	SWITCH SETTING KNOB(ON-OFF)	2	2		○	5	
＊SS058-71	(SS058-71)	フラッシュＳＷ	FLASH BUTTON	1	2		○	5	
SS058-72	(SS058-72)	ＳＷツマミ（ＳＥＬ）	SWITCH SETTING KNOB (SEL)	1	2		○	5	
SS058-73	(SS058-73)	ＳＷツマミ（ＺＯＯＭ）	SWITCH SETTING KNOB (ZOOM)	1	2		○	5	
＊SS060-15	(SS060-15)	ワイドパネル	WIDE PANEL	1	1		○	5	
SS060-27	(SS060-27)	フレネルレンズ	FRESNEL LENS	1	2		○	5	
SS060-28	(SS060-28)	アクリルパネル	ACRYLIC PANEL	1	2		○	5	
SS060-29	(SS060-29)	フォーカシングパネル	FOCUSING PANEL	1	3		○	5	
SS060-81	(SS060-81)	ＬＣＤ窓	LCD WINDOW	1	2		○	5	
＊SS095-32	(SS095-32)	本体　（Ａ）	COVER (A) UNIT	1	1		○	1	
SS095-33-1	(SS095-33-1)	本体　（Ｂ）製品番号刻印	COVER (B) UNIT WITH S.NO.	1	1		○	1	3001001～
SS095-52	(SS095-52)	本体　（Ｃ）	COVER (C) UNIT	1	1		○	1	
SS095-53	(SS095-53)	本体　（Ｄ）	COVER (D) UNIT	1	1		○	1	
＊SS107-55	(SS107-55)	反射傘側板（Ｌ）	REFLECTOR SIDE PLATE (R)	1	2		○	5	
＊SS107-56	(SS107-56)	反射傘側板（Ｒ）部組	REFLECTOR SIDE PLATE (L)	1	2		○	5	
＊SS112-98	(FSA02901-154)	回転板	TURN PLATE	1	1		○	5	

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

	Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
	＊SS112-99	(FSA02901-156)	上下止め金具	U/D STOPPER METAL	1	1		○	5	
	SS128-93	(SS128-93)	シュー部組	SHOE BASE UNIT	1	2		○	1	
	＊SS150-03	(FSA02401-163)	横止め板ナット	NUT	2	2		○	5	
	＊SS164-35	(FSA02401-161)	圧縮コイルバネ	PRESS CONTACT SPRING	3	1		○	5	
	＊SS164-81	(FSA02901-215)	左右ロックバネ	L/R LOCK SPRING	1	1		○	5	
	＊SS164-82	(FSA02901-173)	上下バウンスバネ	U/D BOUNCE SPRING	1	1		○	5	
	＊SS164-84	(FSA02901-175)	Xe軸バネ	Xe SHAFT SPRING	1	2		○	5	
	＊SS164-85	(FSA02901-177)	電池蓋バネ	BATTERY CHAMBER LID SPRING	1	2		○	5	
	＊SS164-95	(SS164-95)	パネルＳＰ	WIDE PANEL SPRING	2	1		○	5	
	＊SS164-96	(SS164-96)	パネルＳＰ（Ｂ）	WIDE PANEL SPRING(B)	1	1		○	5	
△	＊SS171-28	~~(1B400-035)~~ (1B400-094)	シンクロターミナル	SYNCHRO TERMINAL	1	3		○	5	RP0531
	＊SS171-29	(1B400-026-1)	３Ｐ　ソケット	SOCKET	1	3		○	5	
	SS171-30	(SS171-30)	外部補助光端子	AF ASSIST LAMP CONTACT	2	3		○	5	
	＊SS178-42	(FSA02901-136)	クリックピン	CLICK PIN	3	1,2		○	5	
	＊SS178-45	(SS178-45)	パネルクリック突子	PANEL CLICK SHAFT	1	1		○	5	
	＊SS178-46	(SS178-46)	スイッチ突子	SWITCH POST	3	1		○	5	
	SS178-50	(SS178-50)	補助光バネ	SPRING	1	3		○	5	

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
＊SS184-01	(FSA02901-155)	ヘッド止め金具	HEAD STOPPER METAL	2	1		○	5	
＊SS184-02	(FSA02901-161)	Ｅクリップ	E CLIP	1	2		○	5	
＊SS209-72	(FSA02101-148)	電池接片（－）	BATTERY CONTACT	1	2		○	5	
＊SS209-96	(FSA02501-S)	電池接片（＋）部組	BATTERY CONTACT(+) UNIT	1	2		○	5	
＊SS209-97	(FSA02501-R)	接片ガード部組	CONTACT GUARD UNIT	1	2		○	5	
＊SS211-84	(SS211-84)	キセノン軸	Xe SHAFT	1	2		○	5	
＊SS217-24	(SS217-24)	ファイバー押え板	RETAINER PLATE	1	2		○	5	
＊SS221-83	(SS221-83)	左右ロックピン	L/R LOCK PIN	1	1		○	5	
＊SS225-42	(FSA02401-155)	ズーム検出ブラシ	ZOOM DETECTION BRUSH	1	2		○	5	
＊SS225-91	(FSA02901-134)	ガイド軸Ａ	GUIDE SHAFT A	1	2		○	5	
＊SS225-92	(FSA02901-135)	ガイド軸Ｂ	GUIDE SHAFT B	1	2		○	5	
＊SS225-93	(FSA02901-191)	駆動モールド保持板	DRIVING MOLD HOLDER	1	2		○	5	
＊SS225-94	(FSA02901-192)	回転軸Ｃ	ROTATION SHAFT C	2	2		○	5	
＊SS225-95	(FSA02901-193)	駆動ピン	DRIVING PIN	1	2		○	5	
SS226-10	(SS226-10)	スレーブ金具	PLATE	1	3		○	5	
SS228-47	(SS228-47)	ＳＷ銘板	SWITCH INDEX PLATE	1	2		○	5	
SS307-42	(SS307-42)	プリント基板(Ａ)部組	PRINTED CIRCUIT (A)	1	2		○	1	

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
SS307-43	(SS307-43)	プリント基板(B)部組	PRINTED CIRCUIT (B)	1	2		○	1	
＊SS413-71	(SS413-71)	プリント基板(E)	PRINTED CIRCUIT (E)	1	1		○	5	
SS413-72-1	(SS413-72-1)	プリント基板(F)	PRINTED CIRCUIT (F)	1	1		○	5	
SS413-73-1	(SS413-73-1)	プリント基板(G)	PRINTED CIRCUIT (G)	1	1		○	5	
＊SS413-74	(SS413-74)	プリント基板 (H)	PRINTED CIRCUIT (H)	1	2		○	5	
＊SS413-76	(SS413-76)	プリント基板(K)	PRINTED CIRCUIT (K)	1	2		○	5	
SS413-80	(SS413-80)	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ押さえ板	TERMINAL CAP RETAINER BAR	1	3		○	5	
SS413-81	(SS413-81)	ターミナル基板	TERMINAL P.C.B	1	3		○	5	
SS413-82	(SS413-82)	プリント基板 (D)	PRINTED CIRCUIT (D)	1	1		○	5	
SS501-62	(SS501-62)	Ｘｅチューブ	Xe TUBE	1	2		○	5	
SS505-94	(SS505-94)	電解コンデンサ	CONDENSER	1	1		○	1	
＊SS508-72	(FSA02901-542)	トリガーコイル(KP-86)	TRIGGER COIL (KP-86)	1	2		○	5	
＊SS512-23	(SS512-23)	フォトダイオード	PHOTO DIODE	1	3		○	5	
＊SS512-34S	(FSA02901-544)	フォトダイオード	PHOTO DIODE	1	3		○	5	
＊SS516-44	(FSA02901-632)	トランス(1624)TS1	TRANSFORMER (1624) TS1	1	－	SS307-43	○△	5	
＊SS516-59	(FSA02901-533)	トランス(06EL)TS2	TRANSFORMER (06EL) TS2	1	－	SS307-43	○△	5	
SS518-14	(SS518-14)	ブザー	BUZZER	1	3		○	5	

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
＊SS519-25	(FSA02901-546)	モーター	MOTOR	1	2		○	5	
SS523-55	(SS523-55)	ＬＣＤ	LCD	1	2		○	1	
SS534-90	(SS534-90)	補助光部組	AF MODULE UNIT	1	3		○	1	
SS706-58	(SS706-58)	リード線セット（CN-1）	LEAD WIRE SET (CN-1)	1	2		○	5	
SS706-59	(SS706-59)	リード線セット（CN-3）	LEAD WIRE SET (CN-3)	1	2		○	5	
SS706-60	(SS706-60)	リード線セット（CN-4）	LEAD WIRE SET (CN-4)	1	2		○	5	
SS706-61	(SS706-61)	リード線セット（CN-5）	LEAD WIRE SET (CN-5)	1	1,2		○	5	
SS706-62	(SS706-62)	リード線セット（CN-6）	LEAD WIRE SET (CN-6)	1	2		○	5	
SS706-63	(SS706-63)	リード線セット（CN-7）	LEAD WIRE SET (CN-7)	1	2,3		○	5	
SS706-64	(SS706-64)	リード線セット（CN-9）	LEAD WIRE SET (CN-9)	1	2		○	5	
SS706-65	(SS706-65)	リード線セット（CN-10）	LEAD WIRE SET (CN-10)	1	2		○	5	
SS706-66	(SS706-66)	リード線セット（CN-12）	LEAD WIRE SET (CN-12)	1	2,3		○	5	
SS706-67	(SS706-67)	リード線セット（CN-14）	LEAD WIRE SET (CN-14)	1	2,3		○	5	
SS706-68	(SS706-68)	リード線セット（CN-15）	LEAD WIRE SET (CN-15)	1	2,3		○	5	
SS706-69	(SS706-69)	リード線セット（CN-16）	LEAD WIRE SET (CN-16)	1	2,3		○	5	
SS706-70	(SS706-70)	接続ＦＰＣ	CONNECTION FPC	1	2	SS307-42	○△	5	
＊SS706-71	(FSA03401-613)	トリガーリード線	TRIGGER COIL LEAD WIRE	2	2		○	5	

Parts List

SB-800

FSA03501-R.3613.A

	Part Number	Part Code	名　　称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
	＊ SS800-93	(FSA02901-207)	テトロンシート（Ｃ）	TETORONE SHEET C	1	2		○	5	
	＊ SS802-50	(SS802-50)	キャッチシート	CATCH SHEET	1	1		○	5	
	＊ SS802-51	(SS802-51)	吸水シート	WATER ABSORBENT SHEET	3	1		○	5	
	＊ SS802-52	(SS802-52)	テトロンシート（Ｅ）	TETORONE SHEET E	1	2		○	5	
	＊ SS802-59	(SS802-59)	絶縁シート（Ｂ）	INSULATED SHEET B	1	1		○	5	
	SS802-63	(SS802-63)	ＳＷシート	SW SHEET	1	2		○	5	
	SS802-64	(SS802-64)	防水テープ	WATER PROOF TAPE	3	2		○	5	
	SS802-65	(SS802-65)	絶縁シート	INSULATOR SHEET	1	1		○	5	
	SS802-66	(SS802-66)	遮光シート	LIGHT-BAFFLE SHEET	2	2		○	5	
	＊ SS804-21	(SS804-21)	センサーシール	SENSOR SEAL	1	2		○	5	
	SS804-29	(SS804-29)	説明シール	LABEL	1	1		○	5	
	SS804-30	(SS804-30)	ＬＶＤシール	LVD SEAL	1	1		○	5	
	SS991-59	(SS991-59)	反射傘ケース部組	REFLECTOR CASE UNIT	1	2		○	1	
	SS991-60	(SS991-60)	本体（Ｅ）部組	COVER (E) UNIT	1	3		○	1	
	SS991-61	(SS991-61)	本体（Ｆ）部組	COVER (F) UNIT	1	2		○	1	
△	SS802-78	(SS802-78)	テトロンシート	TETORONE SHEET	1	2		○	10	RP0609